

SPÄNE
ABSCHIEDANLAGEN

SCHWINGSIEB

Die Funktion des Schwingsiebs besteht darin zu vermeiden, dass Werkstücke, Stabspitzen oder andere Fremdkörper, die zunächst mit den Spänen vermischt sind, in die Zentrifuge gelangen.

GEEIGNET FÜR

- Es wird dafür gesorgt, dass ausschließlich Späne in die Zentrifuge gelangen, wodurch deren Trommel geschont wird.

MERKMALE

- Je nach Bedarf individuell angepasstes Gitterrost.
- Schwingelemente, welche Vorschub und Abzug der Werkstücke zu einem externen Container ermöglichen, sowie die ordnungsgemäße Dosierung der Späne zur Zentrifuge.

VORTEILE

- Ordnungsgemäße Beschickung der Maschine und störungsfreier Betrieb in der Zentrifuge.



www.cometel.net



SPAIN

Pol. Ind. Albitxuri, 8
20870 Elgoibar (Gipuzkoa) - Spain
T +34 943 741 662
cometel@cometel.net

RECYCLING
T +34 943 743 050
salesrecycling@cometel.net



MÉXICO

Pol. Emp. Santa Rosa Jauregui
Avenida Hércules 300, #1-12
76220 Querétaro (QRO) - México
T +52 442 312 2657
cometelmexicana@cometel.net